

왁스렉트릭 - 전원 문제

고장 증상	원인	해결 방법
사용중 전원 꺼짐 (전원은 켜지나, 조금 사용하면 전원이 꺼짐)	서킷보드나 핸들 내부에서 합선 이 일어난 것입니다.	택배 수리 를 신청합니다.
전원이 켜지지 않음	서킷보드나 전원 어댑터가 고장난 것입니다.	