

왁스렉트릭 - 팁 온도 문제

고장 증상	원인	해결 방법
팁의 온도가 상승되지 않거나 불규칙함	핸들 케이블의 단선	보유중인 다른 팁으로 교체 이후에도 작동하지 않으면 수리를 신청합니다.
	핸들 내부의 열선 접촉 부위가 눌림	
	핸들의 케이블 플러그가 본체에 제대로 연결되지 않음	핸들의 케이블 플러그가 끝까지 들어갈 때까지 꾹습니다.
	팁이 제대로 끼워져 있지 않음	팁을 일직선으로 돌리면서 단단하게 조입니다.
	팁과 핸들 사이 접촉면 오염	접촉면을 불어내서 세척합니다. 또는 O링을 교체합니다.
	팁 고장	새 팁으로 교체합니다.

※ 팁 교체 시, 전선 꼬임 및 단선 방지를 위하여 **핸들은 고정시킨 채로** 팁만 돌립니다.