

## 베이직 시리즈(샌드블라스터)

### - 발판을 밟지 않아도 연마재가 분사되는 문제

#### 1. 고장 증상

발판을 밟지 않아도 연마재가 분사됨.

#### 2. 원인

뭉친 연마재 또는 이물질로 인하여 분사가 안되는 상태에서 강제로 작동하면 발판으로 샌드가 역류하게 되고, 이로 인하여 발판이 고장난 것입니다.

#### 3. 해결 방법

수리 의뢰 및 발판을 교체합니다.