


왁스렉트릭 - 코르크 교체

1. 장비 버전별 코르크 종류


	품목코드	소매가
코르크 (구형 왁스렉트릭)	90002-1354	10,000원
코르크 (신형 왁스렉트릭)	90003-5948	15,000원

2. 코르크 교체 방법


1) **팁**을 일직선으로 돌리면서 빼냅니다. (전선 꼬임 및 단선 방지를 위하여 핸들은 고정시킨 채로 팁만 돌립니다.)



2) **기존의 코르크**를 당겨서 빼냅니다.



3) 새 코르크를 일직선으로 밀어 넣습니다.



4) 팁을 일직선으로 돌리면서 끼워 넣습니다.

